

Montageanleitung für Bordüren



Die gelieferte Bordüre ist selbstklebend und befindet sich auf einer glatten, festen Trägerfolie, welche die klebende Seite der Bordüre schützt. Die Bordüre selbst ist mit einem selbstklebenden, sogenannten Transferpapier abgedeckt, welches zum Übertragen der Bordüre dient.

Die Bordüre wird nass aufgebracht, so wird eine Positionierung auf dem Untergrund erleichtert. Zum Verkleben empfehlen wir eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von mindestens + 15 °C.

Vorbereitung

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit GLAFOL VISIONclear Glasgrundreiniger und einem fusselfreien Microfastertuch. Der Untergrund muss fett- und staubfrei sein.

Legen Sie die Bordüre mit dem Transferpapier nach oben auf eine glatte Fläche. Streichen Sie mit einem Rakelel erst leicht und dann fest über das Transferpapier, damit Bordüre und Transferpapier gut aneinander haften.

Drehen Sie die Bordüre um (mit der Transferpapierseite nach unten) und ziehen Sie die Trägerfolie in einem spitzen Winkel langsam ab. Achten Sie darauf, dass sich die Bordüre nicht vom Transferpapier löst, unter Umständen ist ein Nachraken erforderlich. Die Bordüre muss vollständig am Transferpapier haften.

Montage

Besprühen Sie die gereinigte Fläche und die Kleberseite der Bordüre mit GLAFOL EASYapply Applizierflüssigkeit. Legen Sie die noch mit Transferpapier versehene Bordüre mit der klebenden Seite auf die Glasfläche und schieben Sie diese vorsichtig in die gewünschte Position. Streichen Sie nun mit dem Rakelel erst leicht und dann fester Luft und Wasser möglichst vollständig unter dem Transferpapier und der Bordüre heraus.

Bevor das Transferpapier von der Bordüre entfernt werden kann, muss der Kleber der Bordüre aktivieren. Dieser Vorgang kann unter Umständen mehrere Stunden dauern und ist von der Untergrund- und Umgebungstemperatur sowie der beim Verkleben verwendeten Flüssigkeitsmenge abhängig.

Lässt sich das Transferpapier gut von der Bordüre lösen und bleibt diese fest an der Glasfläche haften, kann das Transferpapier vorsichtig entfernt werden.

Eventuell verbleibende, kleine „Wasserpickel“ verschwinden, je nach Temperatur, innerhalb weniger Tage.

Vor der ersten Reinigung bitte 30 Tage austrocknen lassen. Zur Reinigung und Pflege Ihrer neuen Bordüre empfehlen wir GLAFOL PERFECTcare.

